

# 3M™ Peltor™ Z3AF Gehörschutz Adapter Umrüstanleitung

Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie Ihren 3M™ Peltor™ Gehörschutz mit Helmbefestigung auf den Versaflo™ Adapter Z3AF umrüsten, um ihn mit Versaflo™ Kopfteilen zu verwenden.



## Benötigtes Werkzeug und Material

- a:** 1 x 3M™ Peltor™ Gehörschutz mit Helmbefestigung
- b:** 1x Z3AF Adapter mit Schrauben
- c:** 1 x Schraubendreher (Kreuzschlitz, Größe 20 – 22)

## Entfernen des alten Adapters

Lösen Sie die Schraube in der Mitte des Adapters mit dem Schraubendreher.

Nehmen Sie die Abdeckung (d) ab und entfernen Sie den alten Helmbefestigungsadapter (e).



## Montage des Z3AF Adapters

Führen Sie den Z3AF Adapter (b) von hinten in die Öffnung des Gehörschutzes ein.

Setzen Sie die Abdeckung (d) wieder auf und ziehen Sie die Schraube fest.

## Montage am Versaflo™ Kopfteil

Drücken Sie die Anschlusspunkte des Versaflo™ Kopfteils mit der Schraubendreherspitze ein und befestigen Sie den Gehörschutz mit den zwei Schrauben aus dem Z3AF Adapterset. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 für die andere Seite.

### Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sitzen und der Gehörschutz sicher montiert ist.

Ihr Gehörschutz ist nun bereit für den Einsatz mit Versaflo™ Kopfteilen. Vielen Dank, dass Sie sich für eine 3M™ Lösung entschieden haben!