

Dräger PARAT® Soft Pack

Anlegeposter



D-5309-2023

Dräger PARAT® Soft Pack



D-8599-2023

Öffnen Sie das Soft Pack, indem Sie die gelbe Lasche nach unten ziehen. Die Plombe bricht automatisch.



D-8600-2023

Öffnen Sie das Soft Pack vollständig. Dabei wird der Filterstopfen vorne automatisch aus der Haube entfernt.



D-8601-2023

Ziehen Sie die Haube aus dem Soft Pack.



D-8602-2023

Der hintere Filterstopfen löst sich aus der Haube und bleibt fest am Soft Pack.



D-8603-2023

Weiten Sie die Halskrause und stülpen Sie die Haube über Ihren Kopf. Versichern Sie sich, dass Nase und Kinn in der Halbmaske sitzen und alle Haare unter der Haube sind.



D-8604-2023

Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filteröffnung mit dem Handballen verschließen und einatmen.



D-8605-2023

Falls hierbei kein Unterdruck entsteht, korrigieren Sie den Sitz der Haube. Sie muss dicht über Mund und Nase sitzen.



D-8606-2023

Einsatzbereit.

Die Gebrauchsanweisung muss vor dem Gebrauch der Dräger PARAT® Fluchhaube genau gelesen und verstanden werden.