

Dräger PARAT® 1200 Donning Poster



D-2619-2021

91 09 922 | 21.06-2 | HQ | PP | Änderungen vorbehalten | © 2021 Drägerwerk AG & Co. KGaA



D-44715-2021

Öffnen Sie den Gehäusedeckel.
Die Plombe am Deckel bricht automatisch.



D-44736-2021

Entnehmen Sie das Gerät und lösen
Sie die Nasenklammer von der Halterung
am Filter.



D-44773-2021

Drücken Sie die Beißzapfen am
Mundstück zusammen und nehmen Sie
das Mundstück in den Mund. Umschließen
Sie es mit den Lippen und beißen Sie
mit den Zähnen auf die Beißzapfen.

D-44760-2021



D-44779-2021

Öffnen Sie die Nasenklammer, indem Sie
sie auseinanderziehen.



D-44793-2021

Positionieren Sie die Nasenklammer so,
dass Ihre Nasenflügel verschlossen sind.



D-44809-2021

Verlassen Sie unverzüglich den
Gefahrenbereich.