

## Dräger PARAT® 1260 Donning Poster



D-2619-2021

91 09 923 | 21.06-2 | HQ | PP | Änderungen vorbehalten | © 2021 Drägerwerk AG & Co. KGaA



D-44720-2021

Öffnen Sie den Gehäusedeckel.  
Die Plombe am Deckel bricht automatisch.



D-44725-2021

Entnehmen Sie den Sperrschichtbeutel.



D-44745-2021

Öffnen Sie den Beutel an den roten  
Markierungen.



D-44748-2021

Nehmen Sie das Gerät aus dem Beutel.



D-44760-2021

D-44773-2021

Lösen Sie die Nasenklammer von der  
Halterung am Filter und drücken die  
Beißzapfen zusammen. Nehmen Sie das  
Mundstück in den Mund. Umschließen  
Sie es mit den Lippen und beißen Sie  
mit den Zähnen auf die Beißzapfen.



D-44779-2021

Öffnen Sie die Nasenklammer, indem Sie  
sie auseinanderziehen.



D-44793-2021

Positionieren Sie die Nasenklammer so,  
dass Ihre Nasenflügel verschlossen sind.



D-44809-2021

Verlassen Sie unverzüglich den  
Gefahrenbereich.