

bg - Ръководство за работа
ВНИМАНИЕ
 Настоящото ръководство за работа е допълнение към ръководството за работа на съответния преносим измервателен уред за газ Dräger. Всяко боравене със сензора предполага точно познаване и спазване на ръководството за работа на използвания газов измервателен уред за газ Dräger, както и на общото ръководство за работа 90 23 657.

1 Предназначение

За използване в газови измервателни уреди Dräger. За контрол на концентрацията на HCN (циановодород) в околния въздух, в който се очаква постоянно базово натоварване (PC = постоянна концентрация). В присъствието на трайна HCN-концентрация преди всяка употреба трябва да се извърши тест за функционалност (вижте ръководството за работа на използвания измервателен уред за газ на Dräger).

Диапазон на измерване 0 - 50 ppm HCN
Препоръчан интервал на юстиране 6 месеца
Концентрация на пробния газ 7 - 45 ppm HCN

2 Друга информация

УКАЗАНИЕ	
За допълнителни указания за употребата на сензора Dräger последвайте тази връзка: www.draeger.com/sensorhandbook	

ВНИМАНИЕ	
Опасност за здравето. Сензорът съдържа корозивни течности. При неупълътненост избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт промийте с много вода.	

® DrägerSensor е регистрирана търговска марка на Dräger в Германия.

cs - Návod k použití	
POZOR	
Tento návod k použití představuje dodatek k návodu k použití příslušného přenosného přístroje na měření koncentrace plynů Dräger. Předpokladem jakékoli manipulace se senzorem je přesná znalost a dodržování návodu k použití příslušného přístroje Dräger a obecného návodu k použití 90 23 657.	

1 Účel použití

K použití v přístrojích na měření koncentrace plynů Dräger. Pro monitorování koncentrace HCN (kyanovodík) v okolní atmosféře, v níž je třeba počítat s permanentním základním zatížením (PC = Permanent Concentration). V přítomnosti stálé koncentrace HCN je třeba před každým použitím provést Bump test (viz návod k použití příslušného přístroje Dräger).
Rozsah měření 0 - 50 ppm HCN
Doporučený seřizovací interval 6 měsíců
Koncentrace zkušebního plynu 7 - 45 ppm HCN

2 Další informace

POZNÁMKA	
Pokud se chcete seznámit s dalšími poznámkami k použití snímače Dräger, klikněte na tento odkaz: www.draeger.com/sensorhandbook	

POZOR	
Nebezpečí ohrožení zdraví. Snímač obsahuje žravé kapaliny. V případě netěsností zabráňte kontaktu s očima a kůží. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody.	

® DrägerSensor je v Německu zapsaná obchodní značka firmy Dräger.

el - Οδηγίες χρήσης	
ΠΡΟΣΟΧΗ	
Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν συμπληρωματικό έγγραφο των οδηγιών χρήσης του εκάστοτε φορητού ανιχνευτή αερίου της Dräger. Κάθε χειρισμός του αισθητήρα προϋποθέτει την ακριβή γνώση και τήρηση των οδηγιών χρήσης του ανιχνευτή αερίου της Dräger που χρησιμοποιείτε, καθώς και των γενικών οδηγιών χρήσης 90 23 657.	

1 Σκοπός χρήσης

Για χρήση σε ανιχνευτές αερίων Dräger. Για επιτήρηση της συγκέντρωσης HCN (υδροκυάνιο) στον αέρα περιβάλλοντος, στον οποίο πρέπει να υπολογιστεί με μόνιμη βασική συγκέντρωση ρύπων (PC = Permanent Concentration). Υπό την παρουσία συνεχούς συγκέντρωσης HCN, πρέπει να εκτελείται πριν από κάθε χρήση μια δοκιμή bump-test (βλ. οδηγίες χρήσης του ανιχνευτή αερίου της Dräger που χρησιμοποιείτε).
Περιοχή μέτρησης 0 - 50 ppm HCN
Συνιστώμενο διάστημα βαθμονόμησης 6 μήνες
Συγκέντρωση αερίου δοκιμής 7 - 45 ppm HCN

2 Λοιπές πληροφορίες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	
Για περισσότερες επισημάνσεις σχετικά με τη χρήση του αισθητήρα της Dräger, μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.draeger.com/sensorhandbook	

ΠΡΟΣΟΧΗ	
Κίνδυνος για την υγεία. Ο αισθητήρας περιέχει καυστικά υγρά. Σε περίπτωση διαρροής, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.	

® To DrägerSensor αποτελεί σήμα κατατεθέν της Dräger στη Γερμανία.

hr – Upute za uporabu	
OPREZ	
Ove su upute za uporabu dodatak uputama za uporabu odgovarajućeg prijenosnog uređaja za mjerenje plina tvrtke Dräger. Svako rukovanje senzorom podrazumijeva točno poznavanje i pridržavanje uputa za uporabu uređaja za mjerenje plina tvrtke Dräger koji se koristi, kao i općih uputa za uporabu 90 23 657.	

1 Namjena

Kao sastavni dio uređaja za mjerenje plina Dräger. Za nadzor koncentracije HCN (cijanovodika) u okolnom zraku, u kojem se može računati s trajnim osnovnim opterećenjem (PC = Permanent Con- centration). Ako je prisutna trajna koncentracija HCN, prije svake primjene treba izvršiti provjeru funkcija (Bump test) (pogledajte upute za uporabu uređaja za mjerenje plina tvrtke Dräger koji se koristi).
Mjerno područje 0 - 50 ppm HCN
Preporučeni interval prilagođavanja 6 mjeseci
Koncentracija testnog plina 7 - 45 ppm HCN

2 Ostale informacije

UPUTA	
Dodatne upute o uporabi senzora tvrtke Dräger potražite na sljedećoj vezi: www.draeger.com/sensorhandbook	

OPREZ	
Opasnost za zdravlje. Senzor sadrži nagrizajuće tekućine. U slučaju propuštanja spriječite kontakt s očima i kožom. Ako dođe do kontakta, odmah obilno isperite vodom.	

® DrägerSensor registrirani je zaštitni znak tvrtke Dräger u Njemačkoj.

hu - Használati útmutató	
FIGYELEM	
Jelen használati útmutató a megfelelő hordozható Dräger gázmérőkészülék használati utasításának kiegészítése. Az érzékelővel kapcsolatos minden művelet feltételezi az alkalmazott Dräger gázmérőkészülék használati útmutatójának, valamint az általános 90 23 657 használati útmutatónak a pontos ismeretét és betartását.	

1 Az alkalmazás célja

Dräger gázmérő készülékekben való használathoz. A környezeti levegő - amelyben tartós alapterheléssel kell számolni (PC = tartós koncentráció) - HCN (ciánhidrogén)-koncentrációjának felügyeletére. Allandó HCN-koncentráció jelenlétekor a használatot megelőzően végezzen funkciótesztet gázmintával (erről lásd az alkalmazott Dräger gázmérőkészülék használati útmutatóját).

Mérési tartomány 0 - 50 ppm HCN
Ajánlott kalibrálási intervallum 6 havonta

Ellenőrzőgáz-koncentráció 7 - 45 ppm HCN

2 További információk

MEGJEGYZÉS	
A Dräger érzékelők használatára vonatkozó további részletekért látogasson el a következő hivatkozás alatt levő weboldalra: www.draeger.com/sensorhandbook	

FIGYELEM	
Egészségkárosodás veszélye. Az érzékelőben maró folyadék van. Szívárgáskor ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön a szemébe, illetve ne érintkezzen a bőrével. Ha mégis érintkezésbe kerülne a folyadékkal, öblítse ki a szemét, illetve öblítse le a bőrt bő vízzel.	

® A DrägerSensor a Dräger Németszágban bejegyzett védjegye.

pl – Instrukcja obsługi	
OSTROŻNIE	
Niniejsza instrukcja obsługi jest uzupełnieniem do instrukcji obsługi odpowiedniego przenośnego miernika gazu marki Dräger. Wszystkie czynności związane z obsługą czujnika wymagają dokładnej znajomości i przestrzegania instrukcji obsługi odpowiedniego, będącego w użytku miernika gazu Dräger, oraz ogólnej instrukcji obsługi 90 23 657.	

1 Przeznaczenie

Do zastosowania w miernikach gazu marki Dräger. Do monitorowa- nia stężenia HCN (cyjanowodoru) w powietrzu otoczenia, w którym należy się spodziewać ciągłego obciążenia podstawowego (PC = Permanent Concentration). W razie stałego występowania stężenia HCN przed każdym użyciem przeprowadzić test gazowania (patrz instrukcja obsługi odpowiedniego, będącego w użytku miernika gazu marki Dräger). Zakres pomiarowy 0 - 50 ppm HCN
Zalecany interwał kalibracji 6 miesięcy
Stężenie gazu próbnego 7 - 45 ppm HCN

2 Dalsze informacje

WSKAZÓWKA	
Dalsze informacje na temat stosowania czujnika marki Dräger można znaleźć na stronie: www.draeger.com/sensorhandbook	

OSTROŻNIE	
Zagrożenie dla zdrowia! Czujnik zawiera żrące ciecze. W razie nieszczelności unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu przepłukać dużą ilością wody.	

® DrägerSensor jest w Niemczech zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dräger.

ro - Instrucțiuni de utilizare	
ATENȚIE	
Aceste instrucțiuni de utilizare constituie o completare la instrucțiunile de utilizare ale aparatului portabil de măsurare gaz Dräger. Orice manipulare a senzorului presupune cunoașterea exactă și respectarea instrucțiunilor de utilizare ale aparatului de măsurare gaz Dräger utilizat, precum și a instrucțiunilor de utilizare generale 90 23 657.	

1 Scopul utilizării

Pentru utilizare în aparate de măsurare gaz Dräger. Pentru monitori- zarea concentrației de HCN (acid cianhidric) în aerul ambiant, în care se preconizează o concentrație de bază permanentă (PC = concentrație permanentă). În prezența unei concentrații permanente de HCN, înainte de fiecare utilizare se va efectua un bump test (vezi instrucțiunile de utilizare ale aparatului de măsurare gaz Dräger utilizat).
Domeniu de măsurare 0 - 50 ppm HCN
Interval de ajustare recomandat 6 luni
Concentrația gazului de testare 7 - 45 ppm HCN

2 Informații suplimentare

INDICAȚIE	
Pentru informații suplimentare privind utilizarea senzorului Dräger, accesați următorul link: www.draeger.com/sensorhandbook	

ATENȚIE	
Pericol pentru sănătate. Senzorul conține lichide caustice. În caz de scurgere, evitați contactul cu ochii și pielea. În caz de contact, clătiți cu apă din abundență.	

® DrägerSensor este o marcă înregistrată în Germania a firmei Dräger.

sk – Návod na použitie	
POZOR	
Tento návod na použitie je doplnkom k návodu na použitie príslušného prenosného prístroja na meranie plynov Dräger. Predpokladom každej manipulácie so senzorom je presná znalosť a dodržiavanie návodu na použitie použitého prístroja na meranie plynov Dräger, ako aj všeobecného návodu na použitie Dräger 90 23 657.	

1 Účel použitia

Na použitie v prístrojoch na meranie plynov Dräger. Na sledovanie koncentrácie HCN (kyanovodika) v okolitom vzduchu, v ktorom sa počíta so stálym základným zaťažením (PC = Permanent Concen- tration = stála koncentrácia). Pri pretrvávajúcej koncentrácii HCN vykonajte pred každým použitím zaplyňovací test (pozri návod na použitie použitého prístroja na me- ranie plynov Dräger).
Rozsah merania 0 - 50 ppm HCN
Odporúčaná nastavovací interval 6 mesiacov
Koncentrácia skúšobného plynu 7 - 45 ppm HCN

2 Ďalšie informácie

UPOZORNENIE	
Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní senzora Dräger, kliknite na nasledujúce prepojenie: www.draeger.com/sensorhandbook.	

POZOR	
Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. Senzor obsahuje leptavé kvapaliny. Pri netesnosti zabráňte zasiahnutiu zraku a pokožky. V prípade zasiahnutia si postihnuté miesto opláchnite množstvom vody.	

® DrägerSensor je značka spoločnosti Dräger zapísaná v Nemecku.

sl - Navodilo za uporabo	
PREVIDNOST	
To navodilo za uporabo je dopolnilo k navodilu za uporabo pripadajočega nosilnega merilnika plinov podjetja Dräger. Vsaka uporaba senzorja zahteva natančno poznavanje in upoštevanje navodila za uporabo uporabljenega merilnika plinov podjetja Dräger ter splošnih navodil za uporabo 90 23 657.	

1 Namen uporabe

Za namestitev v merilnike plinov podjetja Dräger. Za spremljanje koncentracije HCN (cianovodik) v zraku iz okolja, v kateri je treba upoštevati trajno osnovno obremenitev (PC = trajna koncentracija). Ob prisotnosti trajne koncentracije HCN je treba pred vsako uporabo izvesti preizkus Bump-Test (glejte navodila za uporabo uporabljene- ga merilnika plina podjetja Dräger).
Merilno območje 0 - 50 ppm HCN
Priporočen interval nastavljanja 6 mesecev
Koncentracija preizkusnega plina 7 - 45 ppm HCN

2 Ostale informacije

NAPOTEK	
Za nadaljnje napotke glede uporabe senzorjev podjetja Dräger priključite naslednjo povezavo: www.draeger.com/sensorhandbook	

PREVIDNOST	
Nevarnost za zdravje. Senzor vsebuje jedke tekočine. V pri- meru netesnosti preprečite stik z očmi in kožo. V primeru stika izperite z veliko količino vode.	
® Senzor DrägerSensor je v Nemčiji registrirana znamka podjetja Dräger.	

tr - Kullanım Kılavuzu	
DIKKAT	
Bu kullanım kılavuzu, ilgili taşınabilir Dräger gaz ölçüm cihazının kullanım kılavuzunu tamamlayıcı niteliktedir. Bu sensörü kullanabilmek için kullanılan Dräger gaz ölçüm cihazının kullanım kılavuzunu ve 90 23 657 sayılı genel kullanım kılavuzu tam olarak bilmeniz ve talimatlara umanız gerekmektedir.	

1 Kullanım amacı

Dräger gaz ölçüm cihazlarında kullanım için. Sürekli temel yükle- menin (PC = Permanent Concentration) beklediği ortam havasında HCN (hidrojen siyanür) konsantrasyonunun denetlenmesi için. Sürekli bir HCN konsantrasyonu durumunda her kullanımdan önce bir Bump testi uygulanmalıdır (kullanılan Dräger gaz ölçüm cihazının kullanma talimatı).
Ölçüm aralığı 0 - 50 ppm HCN
Önerilen ayarlama aralığı 6 ay
Test gazı konsantrasyonu 7 - 45 ppm HCN

2 Diğer bilgiler

NOT	
Dräger sensörünün kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler için şu linke başvurabilirsiniz: www.draeger.com/sensorhandbook	

DIKKAT	
Sağlık tehlikesi. Sensör aşındırıcı sıvılar içerir. Sızıntı durumunda göz ve deri temasını önleyin. Temas durumunda bol suyla yıkayın.	

® DrägerSensor, Almanya'da Dräger'in tescilli markasıdır.

ja - 取扱説明書	
注意	
本取扱説明書は、各種ポータブル用 Dräger ガス検知警報器の取扱説明書を補足するものです。ご使用になる Dräger ガス検知警報器の取扱説明書および標準取扱説明書 90 23 657 を十分理解した上で、このセンサーを正しくご使用ください。	

1 使用目的

Dräger ガス検知警報器で使用します。持続的なバックグラウンドレベルが想定される環境で、空気中の HCN（シアン化水素）濃度を監視します（PC = Permanent Concentration）。HCN 濃度が持続的に存在する場合は、使用前に毎回、バンブテストを実行してください(ご使用になる Dräger ガス検知警報器の取扱説明書を参照)。
測定範囲 0 ～ 50 ppm HCN
推奨校正間隔 6 ヶ月
テストガス濃度 7 ～ 45 ppm HCN

2 補足情報

注意事項	
Dräger のセンサーの使用に関する詳しい注意事項は以下のリンクを参照してください：www.draeger.com/sensorhandbook	

注意	
健康被害の恐れ。センサーには腐食性液体が含まれます。漏れた場合は、眼および皮膚に触れないよう注意してください。接触したら多量の水でよく洗浄してください。	

® DrägerSensor はドイツで登録されている Dräger の商標です。

zh - 使用说明书	
注意	
本使用说明书是对相应 Dräger 便携式气体检测仪使用说明书的增补。使用该传感器的前提条件是，必须准确地了解并遵守所使用的 Dräger 气体检测仪使用说明书和通用使用说明书 90 23 657。	

1 适用范围

用于 Dräger 气体检测仪。用于在预期到有恒定基本污染负荷（PC = Permanent Concentration）的情况下，监控周围空气中的 HCN（氰化氢）浓度。如果持续存在一定浓度的 HCN，须在每次使用前执行一次泵功能测试（参见所使用的 Dräger 气体检测仪使用说明书）。

测量范围 0 - 50 ppm HCN
建议的校准间隔 6 个月
检测气体浓度 7 - 45 ppm HCN

2 额外信息

注意事项	
有关使用该 Dräger 传感器的更多提示，请点击以下链接：www.draeger.com/sensorhandbook	

注意	
健康危害。传感器内有腐蚀性液体。如有不密封情况，须避免接触眼睛和皮肤。如果发生接触，须用大量水冲洗。	

® DrägerSensor 是 Dräger 在德国的注册商标。